

MANUALE D'USO

AVVERTENZE INIZIALI

Il presente manuale contiene le istruzioni generali per la manutenzione, l'utilizzo e la garanzia degli articoli prodotti da **GEOGYM™**; costituisce parte integrante degli stessi e deve perciò seguire il loro ciclo di vita, anche nel caso di trasferimento ad altro utilizzatore.

GEOGYM™ si riserva il diritto di modificare gli articoli per qualunque esigenza di carattere produttivo e/o commerciale senza l'obbligo di aggiornare il presente manuale.

I prodotti **GEOGYM™** possono essere utilizzati per discipline diverse dall'attività ginnica prevista da questo manuale previa condivisione con i tecnici **GEOGYM™**.

USO MANUTENZIONE E PULIZIA



Gli articoli prodotti da **GEOGYM™** sono indicati per tutte le attività sportive ed in particolare per la Ginnastica Artistica, secondo quanto meglio specificato nelle rispettive schede tecniche: possono essere utilizzati come propedeutici all'apprendimento della disciplina, per agevolare gli arrivi e per proteggere dalle cadute.

Per garantire la sicurezza, è comunque obbligatorio utilizzare i prodotti **GEOGYM™** sotto la supervisione di un tecnico specializzato, preposto al controllo delle attività sportive.



I prodotti **GEOGYM™** sono lavabili con acqua e detersivi neutri fino a un massimo di 30 gradi.

Per evitare danni o deterioramenti alle superfici non utilizzare solventi chimici aggressivi, prodotti acidi o alcalini, materiali abrasivi e solventi organici; come strumento di pulizia non utilizzare spugne abrasive in filo d'acciaio ma spugne o panni morbidi.

Per mantenere una corretta igiene del prodotto è inoltre consigliabile rimuovere il sudore e la magnesia al termine di ogni sessione di allenamento.

GARANZIA

GEOGYM™ garantisce che, al momento della consegna, i propri prodotti saranno nuovi, conformi alle relative specifiche tecniche ed esenti da vizi e difetti.



GEOGYM™ declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti causati da qualsiasi evento al di fuori del controllo di **GEOGYM™**, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, uso improprio, stoccaggio e deposito inadeguato, riparazioni non autorizzate, interventi di manutenzione, modifiche o manipolazioni da parte del cliente o di terzi, normale usura e/o deterioramento.

Si intende *uso improprio* del prodotto (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- utilizzare un prodotto non idoneo alla *tipologia* di esercizio che l'atleta deve svolgere o comunque utilizzarlo in modo difforme da come espressamente indicato nella relativa scheda prodotto e/o senza la supervisione di un tecnico specializzato
- apportare al prodotto modifiche di qualsiasi natura
- spostare il prodotto senza utilizzare le apposite maniglie
- trascinare o spingere il prodotto su superfici ruvide o dissestate
- salire sul prodotto con le scarpe o con oggetti contundenti
- scrivere o disegnare sui prodotti con pennarelli, inchiostro o vernice
- esporre i prodotti alle intemperie per tempi prolungati

Per un suo *regolare utilizzo*, il prodotto deve essere correttamente:

- Dimensionato
- Posizionato
- Utilizzato

Un utilizzo improprio o irregolare dei prodotti **GEOGYM™** implica la cessazione immediata della Garanzia.

La *garanzia* ha **durata 12 mesi** a partire dalla data di consegna.

Le non conformità alle specifiche tecniche, i vizi ed i difetti di ciascun prodotto dovranno essere denunciati per iscritto a **GEOGYM™**, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla consegna. La denuncia dovrà descrivere con ragionevole accuratezza l'asserita non-conformità ovvero gli asseriti vizi e/o difetti. In deroga a quanto precede, eventuali buchi, strappi, macchie o altre imperfezioni, anche se non pregiudicano la funzionalità del prodotto, devono essere contestati al momento della consegna.

In caso di denuncia di vizi e/o difetti e/o non conformità, **GEOGYM™**, verificherà che il prodotto sia ancora coperto da garanzia e, in tale ipotesi, **GEOGYM™** si riserva la facoltà di far ispezionare da un suo incaricato il prodotto asseritamente difettoso, in modo da verificarne lo stato e la causa dell'eventuale difetto prima del suo ritiro e di decidere, a quel punto e a suo insindacabile giudizio, se ripararlo o sostituirlo.

Se richiesto da **GEOGYM™** il prodotto da riparare/sostituire dovrà pervenire alla sede dell'azienda adeguatamente imballato per evitare ulteriori danni.

La garanzia non include le spese di trasporto dal domicilio del cliente alla sede dell'azienda e viceversa se non preventivamente concordato per iscritto.

Considerata la natura dei materiali utilizzati per la realizzazione dei prodotti **GEOGYM™** rimangono in ogni caso esclusi dalla garanzia eventuali danni, anche accidentali, come tagli, lacerazioni, abrasioni, strappi, fori provocati da corpi contundenti, uso della forza, eccessivi sovraccarichi, riparazioni effettuate dal cliente o terze persone.

L'acquisto ovvero il noleggio del prodotto da parte del cliente importa accettazione espressa delle presenti condizioni di Garanzia.